

Mašina za balansiranje malih plastičnih ventilatora



Mašina za balasiranje malih plastičnih ventilatora

Mašina je namenjena za jednostrano uravnotežavanje malih plastičnih ventilatora bez sopstvene osovine.

Pogon je kaišni i ventilator se postavlja na osovinu. Prilikom postavljanja ventilatora treba paziti na osovinu. Treba izbegavati pritiskanje remenice i savijanje osovine.

Oslonci su meki tj. mašina radi nadrezonantno, što omogućava visoku osetljivost.

U mašinu je ugrađen mikroprocesorski kontroler koji upravlja svim funkcijama mašine. Na njemu se nalazi niz lampica koje pokazuju status mašine. Povezuje se sa namenskim kompjuterom preko serijskog kabla.

Za upravljanje mašinom i analizu rezultata, neophodan je kompjuter sa odgovarajućim programom.

Softver je baziran je na Maksvel-Morovoj metodi uticajnih koeficijenata, što znači da za kalibraciju je neophodno imati test merenje sa probnom masom. Na osnovu test merenja sa test masom i osnovnog merenja (bez test mase) program izračunava parametre koji opisuju ponašanje sistema i dalje podatke korekcionih masa (masa i ugao).

Rezultujuća masa se prikazuje u miligramima. Ugao je u stepenima.

Moguće je za buduća merenja sačuvati već izračunate parametre, tako da je moguće dobiti rezultat iz samo jednog merenja ili dva merenja.

Softver ima funkciju da obrađuje izmerene podatke, izračunava rezultate merenja i upravlja mašinom. Za rad sa njim se koriste tasteri na numeričkoj tastaturi. Njihova funkcija zavisi od ikone na ekranu, slično kao na bankomatu.

Takodje softver ima sposobnost da poništava štetne uticaje na merenje koje izaziva nesavršena osovina. Time se postižu superiorni rezultati u odnosu na bilo koju univerzalnu mašinu.

Masa rotora:

20 - 100 g.

Maksimalni prečnik rotora:

150 mm.

Prečnik osovine rotora:

4 - 10 mm.

Tip oslonaca:

Klizni, teflon.

Kvalitet balansiranja:

Q1, Q2.5 prema VDI 2060.

Pogonski sistem:

DC motor sa PWM regulacijom.

Brzina obrtanja rotora:

1400 rpm.

Napajanje:

220V, 50Hz, 50W

Dimenzije masine:

500x350x210 mm, 15 kg.

Dimenzije merne konzole:

300x200x80 mm 2.5 kg.

Efikasnost rada:

1-2 min, zavisno od nacina balansiranja, uvezbanosti operatora i stanja rotora.

▼▼▼

▲▲▲

LIST OF ROTORS

1.	VENTILATOR
2.	OSOVINA
3.	-----
4.	-----
5.	-----
6.	-----

DeleteBalance

+

—

NO

ROTOR DATA

Type : TEST-----

Quality: 66.3

Weight: 25 g

Diamet.: 100 mm

r.p.m.: 1000 °/min

YES

WORKING...

1365

63%

r.p.m.: 1400 °/min

Stop

New Start

BALANCING

Start

WEIGHT	ANGLE
22.3mg	112°

Start 180°

ListMax. perm. res. unbal.: 40.7mgCalc.



"Rakić", Čačanska 47, 18000 Niš, Srbija
+381 18 57 24 57, +381 63 8 136 801